

SnuggleSafe

Mikrowellen-Heizkissen für Tiere Gebrauchsanweisung Vor Gebrauch sorgfältig lesen

Diese Anweisung sicher aufbewahren, damit immer auf sie zurückgegriffen werden kann

VOR GEBRAUCH:

SnuggleSafe ist nur für Haushaltsmikrowellenherde geeignet.

Stellen Sie sicher, dass Funktionen wie Grillen und Bräunen (falls Ihr Mikrowellenherd damit ausgestattet ist) ausgeschaltet sind. Alle Metallteile entfernen. Stellen Sie sicher, dass das Innere Ihres Mikrowellenherds sauber ist.

GEBRAUCH IHRES SNUGGLESAFE:

1. Ihr SnuggleSafe auf den Drehteller Ihres Mikrowellenherds legen, max. Leistung wählen und den Timer nach der folgenden Tabelle einstellen:

Leistung	Zeit in Sekunden
600 – 650 Watt	8 Minuten
700 – 750 Watt	7 Minuten
800 – 850 Watt	6 Minuten
900 – 1000 Watt	5 Minuten

DIE ANGEGEBENE DAUER NICHT ÜBERSCHREITEN

2. Wenn die richtige Zeit gemäß der Leistung Ihres Mikrowellenherds eingestellt ist, den Herd einschalten.
3. Nach Ende des Zyklus das SnuggleSafe noch eine Minute lang im Mikrowellenherd lassen. Während dieser Minute wird das SnuggleSafe weiter aufgeheizt, obwohl der Herd ausgeschaltet ist. Nach dieser Minute hat sich die Temperatur Ihres SnuggleSafe stabilisiert. HINWEIS: Den mitgelieferten Sticker auf Ihren Mikrowellenherd kleben, damit die SnuggleSafe Aufheizzeiten immer zur Hand sind.
4. SnuggleSafe aus dem Mikrowellenherd nehmen. ACHTUNG: Es ist heiß! Topfhandschuhe oder -lappen benutzen.
5. SnuggleSafe **unter** das Bettzeug Ihres Tieres legen oder unter eine lose Decke. Ideal wäre es, wenn auch unter dem SnuggleSafe eine gute Isolierung bestünde. Dies würde die Zeit, in der SnuggleSafe Hitze abgibt, verlängern. **SnuggleSafe nie in direkte Berührung mit Ihrem Tier kommen lassen.**

SNUGGLESAFE NEU AUFHEIZEN

SnuggleSafe muss ganz abgekühlt sein, bevor es erneut aufgeheizt wird.

REINIGUNG

SnuggleSafe mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit Desinfektionsmittel leicht besprühen und dann trocken wischen. Keine Scheuermittel oder Topfkratzer benutzen!

SICHERHEITSHINWEIS

Aufheizzeiten nicht überschreiten. Überhitzung kann das Heizkissen beschädigen und Verletzungen hervorrufen. Beißen und kauen am SnuggleSafe verhindern.

DIE GARANTIE WIRD UNGÜLTIG, SOBALD DAS PRODUKT ÜBERHITZT ODER BESCHÄDIGT WIRD

Der Hersteller oder sein Vertreter sind nicht für nachträgliche oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch dieses Produktes entstehen, verantwortlich.

SnuggleSafe enthält Thermapol™, das nicht giftig und harmlos ist, wenn es gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet wurde. Es ist so konstruiert, dass die Flasche bei exzessiver Überhitzung schmilzt und das Thermapol™ sich ohne Auswirkung auflöst. NICHT BERÜHREN.

Thermapol™ abkühlen lassen. Wenn kalt, kann es mit heißem Wasser von harten Oberflächen entfernt werden.

Personen, die mit dem Umgang mit Mikrowellenherden nicht vertraut sind, sollten Rat und Hilfe von fachkundigen Personen einholen. Kein Risiko eingehen! SnuggleSafe darf von Kindern nicht ohne Aufsicht erhitzt werden.

Nicht in einem herkömmlichen Herd oder durch eine andere Methode erhitzen.

Das Heizkissen nach 3 Jahren erneuern. Hier das Kaufdatum notieren:

..... und diese Anweisung sicher aufbewahren.

Die SnuggleSafe Flasche und ihr Inhalt (Thermapol™) sind rückführbar.

SnuggleSafe – lang anhaltende Wärmewirkung
ABKÜHLUNGSKURVE EINER WÄRMFLASCHE

SNUGGLESAFE – WOHLTUENDE WÄRME – BIS ZU 12 STUNDEN

Das Kurvenbild zeigt die Wärmebeibehaltung des SnuggleSafe im Vergleich zu einer Wärmflasche unter vergleichbaren Bedingungen. Nachdem SnuggleSafe in den ersten 2-3 Stunden ganz normal abkühlt, stabilisiert es sich bei ca. 52 °C und behält diese Temperatur bis zu 5 Stunden bei, um erst dann den Abkühlungsprozess fortzusetzen. Diese Eigenschaft des SnuggleSafe garantiert Ihrem Tier lang anhaltende Wärme.

Hergestellt in Großbritannien:

Lenric C21 Ltd, Unit 10, Thorgate Road, GB-Littlehampton

West Sussex, BN18 0BD

www.snugglesafe.com